# Московский физико-технический институт (НИУ)

### ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

# Волконный лазер



выполнили студенты III-ого курса ФФКЭ, группа 852

Андреев Георгий Анисимов Михаил Бурков Александр Водзяновский Яромир

преподаватель

Юрий Юрьевич Брославец

## Содержание

1	Цел	Цель работы				
<b>2</b>	Реп	Решение задач				
3	Теоретические основы работы					
	3.1	Инверсия активной среды как необходимое условие генерации	3			
	3.2	Получение инверсной населенность с помощью когерентной оптической накачки	3			
	3.3	Динамика генерации лазера	4			
	3.4	Релаксационные колебания	4			
4	Экс	сспериментальная часть				
	4.1	Схема установки	6			
	4.2	Зависимость мощности излучения от мощности накачки	6			
	4.3	Зависимость частоты релаксационных колебаний от превышения над порогом	7			
5	Вы	воды	8			

## 1 Цель работы

- рассмотреть теоретические вопросы, связанные с работой волоконных лазеров, а именно: процесс генерации в волоконном лазере, методы создания ин-версной заселенности, формирование модовой структуры лазерного излучения, фи-зические основы появления релаксационных колебаний;
- Экспериментально получить энергетические параметры выходного излу-чения, определить влияние параметров генерации на частоту и затухание релакса-ционных колебаний.

## 2 Решение задач

1. Рассчитать частоту релаксационных колебаний для волоконного лазера, используемого в работе. Частота  $\omega$  релаксационных колебаний лазера находится по формуле:

$$\omega = \sqrt{\frac{x - 1}{\tau_0 \tau}},$$

где x - превышение скорости накачки над пороговой,  $\tau$  - время жизни рабочего уровня,  $\tau_0$  - время жизни фотонов:

$$x = \frac{W_p}{W_{cp}} \qquad \qquad \tau_0 = -\frac{2L}{c \cdot \ln(1-T)} = \frac{L'}{c\gamma},$$

где  $W_p$  - скорость накачки,  $W_{cp}$  - критическая скорость накачки, L - длина резонатора, c - скорость света, T - коэффициент пропускания выходного зеркала, L' - оптическая длина резонатора,  $\gamma$  - потери в резонаторе за проход в одном направлении.

Данные:  $x = 1, 5; \tau = 1400 \mu sec; \tau_0 = 278 sec;$ 

Otbet:  $\omega \approx 3,58 \cdot 10^4 \frac{rad}{sec}$ 

2. Определить время затухания фотонов в резонаторе волоконного лазера

Формула:  $\tau_0 = \frac{L'}{c\gamma}$ 

Данные: L' = 10 metres,  $\gamma = 0, 12$ ;

Otbet:  $\tau_0 \approx 278ns$ 

3. Определить температуру, при которой работа иттербиевого лазера будет происходить по трехуровневой схеме, если штарковское расщепление уровней рабочего перехода  $\approx 500 cm^{-1}$ 

В научной литературе энергию измеряют в обратных сантиметрах, которые характеризуют энергию электромагнитных квантов с соответствующей длиной волны.

Формула:  $E = \frac{hc}{\lambda}, E \approx kT$ . Следовательно,  $T \approx \frac{hc}{k\lambda}$ 

Ответ:  $T \approx 720K$ .

- 4. **Назовите условие генерации в любом лазере** Генерация в лазере возможна только при условии преобладания накачки энергии над ее потерями.
- 5. Возможна ли инверсная заселенность в двухуровневой системе? Нет, невозможна. Если записать для двухуровневой системы скоростные уравнения и решить ее, то в результате получим N < 0 плотность инверсной заселенности меньше нуля, что соответствует обычному, неинверсному состоянию активной среды.

2

6. Приведите сравнительную характеристику волоконных и твердотельных лазеров

Хар-ка / лазер	Волоконный лазер		Твердотельный лазер	
Активная среда	Сверхчистый плавленый кварц (основной материал оптоволокна), легированный ионами редкоземельных металлов-лантаноидов ( $Nd^{3+}, Yb^{3+})$		Диэлектрический кристалл (н-р, $Y_3Al_50_12$ ), стекло. Центры – примесные ионы переходных металлов (н-р $Cr^{3+},Nd^{3+},Er^{3+}$ )	
Система накачки	Широкополосные светодиоды, лаз	Оптическая, лазерные диоды		
Резонатор	Р-р типа Фабри-Перо (на основе диэлектрических зеркал, брэгтовских решеток), кольцевые р-ры		Растворы на основе диэлектрических зеркал (разные типы)	
	$Nd^{3+}$ : 0,92-0,94; 1,05-1,1; 1,34 $\mu m$	$Ho^{3+}$ : 1.9-2.1 $\mu m$	$CaF_2$ $Sm^{2+}$ : 2.36 мкм(в общем,	
Спектр излучения	Er3+1.53-1.6 мкм	Tm3+1.7-1.9 мкм		
	Yb3+0.98-1.16 мкм	-	частота меньше, чем у волоконных)	

## 3 Теоретические основы работы

#### 3.1 Инверсия активной среды как необходимое условие генерации

Излучение лазера рождается на переходах между определёнными энергетическими уровнями активных центров – рабочими уровня-ми. Отнесённые к единице объема активной среды заселённости рабочих уровней будем обозначать как n1 (нижний рабочий уро-вень) и n2 (верхний рабочий уровень). Разность

$$N = n_2 - \frac{g_2}{g_1} n_1$$

Называют плотностью инверсной заселенности рабочих уровней. Где  $g_1$  и  $g_2$  - кратности вырождения соответсвующих уровней (будем полагать  $g_1 = g_2$ ).

Если выполняется N>0, имеет место инверсия активной среды. Понятие инверсии может относиться к определённым промежут-кам времени и областям активной среды. В термодинамически равновесной среде величина N отрицательна. Обеспечение инвер-сии среды является необходимой предпосылкой для реализации режима генерации.

Коэффициент усиления активной среды описывается выражением:

$$\chi_1 = \sigma N$$

где  $\sigma$  - сечение вынужденных переходов между рабочими уровнями.

Активная среда так же харакетризуется линейным коэфицентом поглощения на неавктивных центрах и рассеяния  $\chi_2$ . Справедлив закон Бугера:

$$dS_{\omega} = [\chi_1(z) - \chi_2(z)]S_{\omega}(z)dz$$

## 3.2 Получение инверсной населенность с помощью когерентной оптической накачки

Когерентная оптическая накачка предполагает возбуждение активных центров при поглощении активной средой излучения от специального источника.

Для ввода излучения накачки используется несколько методов:

- 1. Торцевой
- 2. Размещение V-бразных кановок по боковой поверхности светодиода

3. Два светодиода, размещенных в общей оболочке

#### 3.3 Динамика генерации лазера

Рассмотрим четерехуровневую схему генерации лазерного излучения, показанную на рис. 1




Рис. 1: Четырехуровневая схема

Считая, что переходы между 3 и 2, 1 и g являются быстрыми, положим  $n_3 = n_1 \approx 0$ . В этом случае скоростные уравнения можно записать следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dn_2}{dt} = W_p n_g - Bq n_2 - \frac{n_2}{\tau} \\ \frac{dq}{dt} = V_a Bq n_2 - \frac{q}{\tau_c} \\ n_g + n_2 = N_t \end{cases}$$

Где q - полное число фотонов в резонаторе,  $W_p$  - скорость накачки.  $\tau=1400$  мкс - время жизни рабочего уровня.  $\tau_c=\frac{L'}{c\gamma}$  - время жизни фотонов в резонаторе;  $\gamma$  - потери в резонаторе за переход в одном направлении;  $V_a=\frac{\pi\omega_0^2l}{4}$  - объём моды в активной среде;  $L'=L+(n_0-1)l$ .

Вводя инвернсую заселенность уровней  $(N=n_2-n_g\approx n_2)$  представим систему в виде:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = W_p(n_2 - N) - BqN - \frac{N}{\tau} \\ \frac{dq}{dt} = V_a BqN - \frac{q}{\tau_c} \end{cases}$$

Определим пороговое условие генерации. Пусть в момент времени t=0 в резонаторе присутсвует некторое число фотонов q. Чтобы величина  $\frac{dq}{dt}$  была положительной, должно выполняться  $V_aBN-\frac{q}{\tau_c}>0$ . В этом случае генерация возникнет если N достигает некоторого граничного значения, определяемого как:

$$N_C = \frac{1}{V_a B \tau_c} = \frac{\gamma}{\sigma l'}$$

Критическая (пороговая) скорость накачки соответствует ситуации, когда полная скорость накачки уровней уравновешивает скорость спонтанных переходов с рабочего уровня.

#### 3.4 Релаксационные колебания

Рассмотрим работу лазера при нестационарной накачке. Для данной временной зависимости скорости накачки  $W_p(t)$  можно найти временную зависимость q(t) и N(t), если заданы начальные условия.

В случае, когда скорость накачки описывается ступенчатой функцией, будем считать, что скорость накачки имеет следующую временную зависимость:  $W_p(t)=0$  при t<0 и  $W_p(t)=W_p$  с независящей от времени

величиной  $W_p$  при t>0. При небольших колебаниях инверсии и количества фотонов около стационарных значений  $N_0$  и  $q_0$  можно записать:

$$\begin{cases} N(t) = N_0 + \delta N \\ q(t) = q_0 + \delta q, \end{cases}$$

где  $\delta q << N_0$  и  $\delta q << q_0$ . Тогда можно получить систему:

$$\begin{cases} \delta \dot{N} = -\delta N(W_p + \frac{1}{\tau}) - B(q_0 \delta N + N_0 \delta q) \\ \delta \dot{q} = Bq_0 V_a \delta N \end{cases}$$

С учетом  $BV_aN=\frac{1}{\tau_c}$ , имеем уравнение колебаний:

$$\delta \ddot{q} + [W_p + \frac{1}{\tau} + Bq_0]\delta \dot{q} + (B^2 N_0 q_0 V_a)\delta q = 0$$

Решение имеет вид:  $\delta q = \delta q_0 \exp(st)$  В этом случае получаем уравнение на параметр s:

$$s^2 + (2/t_0)s + \omega^2 = 0$$

где  $\omega^2 = B^2 N_0 q_0 V_a$ ,  $\frac{1}{t_0} = \frac{1}{2} (W_p + \frac{1}{\tau} + B q_0)$ . Для случая  $\frac{1}{t_0} << \omega$  получаем

$$s = -\frac{1}{t_0} \pm i\omega'$$

$$\omega'^2 = \omega^2 - \frac{1}{\tau_0}^2$$

В этом случае решение будет представлять собой затухающее гармоническое колебание

$$\delta q = Cexp(-t/t_0)sin(w't + \phi),$$

где константы  $C, \phi$  определяются начальными условиями. Для изменения инверсии в случае  $1/t_0 << \omega'$  имеем:

$$\delta N = \frac{\omega' C}{B q_0 V_a} exp(-t/t_0) sin(w't + \phi),$$

Выражения для  $t_0$  и  $\omega$  можно записать в более простом виде:

$$t_0 = \frac{2\tau}{x},$$
  $\omega = \sqrt{\frac{x-1}{\tau_c \tau}},$ 

где  $x=W_p/W_{cp}$  - превышение скорости накачки над пороговой. Таким образом, при ступенчатом включении накачки при генерации лазера происходят затухающие релаксационные колебания количества фотонов в резонаторе и, следовательно, выходной мощности с частотой  $\omega'$ .

## 4 Экспериментальная часть

#### 4.1 Схема установки

Схема установки представлена на рисунке 2




Рис. 2: Блок-схема экспериментальной установки

На схеме изображены:

- Волоконный лазер;
- Источник питания;
- Генератор Г5-54;
- Измеритель энергии ИМО-2н;
- Делительная пластинка;
- Фотодетектор ФД-24К;
- Осциллограф;
- Источник питания фотодектора.

### 4.2 Зависимость мощности излучения от мощности накачки

С помощью заранее прокалиброванного калориметра, амперметра и вольтметра снимем график зависимости мощности излучения от мощности накакачки, представленный на рис. 3




Рис. 3: график мощности излучения от мощности накачки

По графику получаем значение для кп<br/>д $\nu = 11.31 \pm 0.03~\%$ 

И пороговую мощность:  $P_{\text{порог}} = 6.33 \pm 0.01 \; \text{Вт}$ 

#### 4.3 Зависимость частоты релаксационных колебаний от превышения над порогом

Используя цифровой осцилограф найдем период релаксационных колебаний и замеряем мощность накачки. В данной эксперименте ожидаем зависимость:

$$\omega = \sqrt{\frac{x-1}{\tau_c \tau}} \tag{1}$$

где  $x = P/P_{\text{порог}}$ 

Построим график в единицах  $(x-1)^{1/2}$ , f представленный на рис 4




Рис. 4: график зависимости частоты релаксационных колебаний

Из коэффицента наклона, при  $au_c = 27$  нс получаем:  $au = 0.070 \pm 0.007$  мс.

Т.е. характерное время затухания релаксационных колебаний для известной мощности ступенчатой накачки определяется как  $t_0=0.14/x$  мс

## 5 Выводы

- Познакомились с основами теории волоконных лазеров: процессом генерации, методом создания инверсной заселенности и явлением релаксационных колебаний
- Измерили кпд и пороговую мощность волоконного лазера
- Проверили зависимость частоты релаксационных колебаний от мощности накачки. Нашли коэфицент связывающий время затухание и превышение над порогом мощности.